



零配件（电机，电池，灯，控制器）不识别/不工作（任何指示灯闪烁2次）

请参阅用户手册

