



Component(en) (motor, accu, licht, remote) niet gevonden/niet functioneren (ieder lampje knippert twee keer).

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

