


Komponente(n) (Motor, Akku, Licht, Bedienelement) nicht gefunden/ funktionieren nicht (jeweilige LED blinkt zweimal).



Siehe Bedienungsanleitung

